

571-609

Anleitung für 4stellige Zahlenkombination Sicherheits-Schloss 2-in-1

Öffnen des Schlosses

Bügel: Greifen Sie den Bügel des Schlosses und ziehen Sie diesen nach oben.

Schlüsselfach: Greifen Sie die unteren Seiten des Schlosses und ziehen Sie den Deckel zu sich.

Neueinstellung der Zahlenkombination:

1. Lesen Sie zuerst die ganze Anleitung durch bevor Sie die Zahlenkombination neu einstellen.
2. Das Sicherheits-Schloss hat eine werksbedingte Grundeinstellung von „0-0-0-0“.
3. Greifen Sie den Bügel des Schlosses und ziehen diesen nach oben.
4. Schieben Sie den RESET-Stift auf der Rückseite des Schlosses nach rechts und nach oben.
5. Wählen Sie die gewünschte neue Zahlenkombination aus.
6. Schreiben Sie sich die Zahlenkombination auf und bewahren diese an einem sicheren Ort für eine eventuelle spätere Verwendung auf.
7. Schieben Sie den RESET-Stift auf der Rückseite des Schlosses nach unten auf die linke Seite.
8. Überprüfen Sie nun, ob die neu eingestellte Zahlenkombination funktioniert.

Verwendung des Sicherheits-Schlosses

Legen Sie Schlüssel (oder andere kleine Gegenstände) in das Aufbewahrungsfach, schließen Sie den Deckel und verstellen Sie die Zahlenkombination auf eine x-beliebige Zahl.

INSTRUCTION FOR 4 DIGITS COMBINATION SECURITY LOCK BOX

OPENING INSTRUCTIONS:

Shackle: Grasp shackle and pull up.

Key Storage: Grasp sides on the bottom section of lock box and pull lid toward you.

RESETTING COMBINATION INSTRUCTION:

1. Please read all instruction thoroughly before resetting combination .
2. Your SECURITY LOCK BOX is factory preset to "0-0-0-0".
3. Grasp shackle and pull up.
4. Slide the reset pin on the back of the lock box to the right and upward.
5. Select new desired combination on the dials.
6. Write down the new combination for future reference.
7. Slide the reset pin on the back of lock box down to the left position.
8. Check the operation of the lock box using the new combination.

LOCKING INSTRUCTIONS:

Insert keys (objects) into storage area, close the storage lid and move the dials to an alternate setting.

Instructions pour combinaison de chiffres avec 4 chiffres Cadenas de sécurité deux en un Ouvrir le cadenas de sécurité :

Anse : Prenez l'anse du cadenas et tirez -la vers le haut

Compartiment à clés : Saisissez les côtés inférieurs du cadenas et tirez le couvercle vers vous.

Nouveau réglage de la combinaison de chiffres :

1. Veuillez lire d'abord tout le mode d'emploi avant de régler à nouveau la combinaison de chiffres.
2. Le cadenas de sécurité possède un réglage de base <<0-0-0-0>> (réglage de l'usine).
3. Saisissez l'anse du cadenas et tirez-la vers le haut.
4. Glissez la goupille <<RESET>> sur le dos du cadenas vers la droite et le haut.
5. Choisissez la nouvelle combinaison de chiffres désirée.
6. Écrivez la nouvelle combinaison de chiffres et conservez-la à un endroit sûr pour un emploi ultérieur.
7. Glissez la goupille <<RESET>> sur le dos du cadenas vers le bas et la gauche.
8. Vérifiez maintenant que la nouvelle combinaison de chiffres marche bien.

Utilisation du cadenas de sécurité

Placez vos clés (ou d'autres petits objets) dans le compartiment, fermez le couvercle et changez la combinaison de chiffres sur des chiffres quelconques.

Sleutelkluis met hangslot

Gebbruiksaanwijzing voor 4-cijferige combinatie

Om te openen:

Hangslot: de beugel naar boven trekken.

Sleutelkluis: het deksel aan de onderkant aan weerszijden beetpakken en naar u toe trekken.

Een cijfercombinatie instellen:

1. Lees eerst deze instructies goed door voor u uw persoonlijke cijfercombinatie instelt.
2. de SLEUTELKLUIS MET HANGSLOT kreeg in de fabriek de standaardcombinatie "0-0-0-0".
3. Open het hangslot.
4. Schuif de reset pen (op de achterkant van de sleutelkluis) naar rechts en naar boven.
5. Vorm met de cijfers uw persoonlijke combinatie.
6. Schrijf de nieuwe combinatie ergens neer, ingeval u ze later mocht vergeten.
7. Schuif de reset pen naar beneden en naar links.
8. Controleer of de combinatie goed is ingesteld, door de sleutelkluis te openen met de nieuwe combinatie.

Om te sluiten:

Stop uw sleutels (of geld of andere voorwerpen) in het kluisje, sluit het deksel en verzet de cijfercombinatie.

Kein Spielzeug ! Nicht Zweckentfremden ! This is not a toy! Do not use for purpose not intended ! N'est pas un jouet ! N'employez que pour l'utilisation prévue ! Geen speelgoed ! Alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld!