

**SAFETY – GENERAL**

- This appliance should be used as described within the instructions for use that accompany it.
- For indoor, domestic use only.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way, and understand the hazards involved.
- Keep the appliance out of reach of small children. Children should not play with the appliance or its accessories. Cleaning and user maintenance operations should not be performed by children unless they are older than 8 years, and under supervision.
- This appliance contains small parts which may cause choking.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become hot. Take extra caution when children and vulnerable people are present.
- **CAUTION** - The plastic bags and packaging used to wrap this appliance may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Avoid contact with water, oil, grease and other liquids.

**SAFETY – OPERATION**

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if it is damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault, contact a qualified electrician.
- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead by a qualified electrician.
- Always use the heating base on a dry, level and heat-resistant surface.
- Unplug from the mains when not in use and before cleaning. To unplug, switch the ON/OFF button to the "Off" position and remove the plug from the mains socket.
- Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those included with it, and genuine Dry Again™ accessories.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or lid in water or other liquids.
- Do not leave the lead hanging over the edge of a table or worktop. Avoid contact between the lead and hot surfaces.
- Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead. To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote-control system.
- An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as high as that of the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop, or touch any hot surfaces.
- **WARNING** - A cut-off plug is a serious safety (shock) hazard. Ensure that the cut-off plug is disposed of safely.
- Do not touch the ventilation points after or during use of the appliance, as they will be hot.
- Mounted accessories like Pingi Dry Again™ cordless dehumidifying units and other accessories will be heated and become warm when used with the AE-50B heating base. This is completely normal.
- Place the device and any mounted accessories away from other objects in an open space with good airflow, to allow sufficient ventilation. Keep other objects at least 10 cm away from the appliance when it is plugged in and in use. Make sure that no objects block the air vents. Do not use the appliance in a hot environment. Use it at room temperature.


**SICHERHEIT – ALLGEMEIN**

- Dieses Gerät sollte so verwendet werden, wie es in der beiliegenden Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Für den Innenbereich, ausschließlich für den Hausgebrauch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kinder sollten nicht mit dem Gerät oder dem Zubehör spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können.
- Kinder jünger als 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- **VORSICHT** - Einige Teile des Produktes können heiß werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- **ACHTUNG** - Die Kunststoffbeutel, die für die Verpackung des Geräts verwendet werden, können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Beutel außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern. Diese Beutel sind kein Spielzeug.
- Kontakt mit Wasser, Öl, Fett und anderen Flüssigkeiten vermeiden.


**SICHERHEIT – BETRIEB**

- Überprüfen Sie das Gerät immer vor dem Gebrauch auf erkennbare Anzeichen von Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist oder hinuntergefallen ist. Im Falle einer Beschädigung oder wenn das Gerät einen Fehler aufweist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung der auf dem Gerät angezeigten Spannung entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien und Werbe-Etiketten oder Aufkleber vor dem ersten Gebrauch von dem Gerät entfernt wurden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Netzleitung beschädigt ist. Falls die Netzleitung beschädigt ist, muss sie von einem qualifizierten Elektriker durch eine spezielle Leitung ersetzt werden.
- Verwenden Sie die Heizbasis immer auf einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Gerät nicht verwendet wird oder bevor es gereinigt wird. Um die Verbindung zu trennen, stellen Sie die ON / OFF-Taste auf „Off“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie kein Zubehör oder Zusätze mit diesem Gerät, die nicht in dem Produkt enthalten sind und keine echten Dry Again™ Zubehörteile sind.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, tauchen Sie keine Kabel, Stecker oder Deckel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie die Netzleitung nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Leitung und heißen Oberflächen.
- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose entfernen. Ziehen Sie niemals den Stecker an der Netzleitung aus der Steckdose. Zur Vermeidung von Verletzungen oder Feuer, darf das Gerät nicht abgedeckt werden, wenn es in Betrieb ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einen externen Timer oder ein Fernsteuerungs-System an.
- Ein Verlängerungskabel kann mit Vorsicht verwendet werden. Die elektrische Leistung des Kabels sollte mindestens so hoch wie jene des Gerätes sein. Lassen Sie die Netzleitung nicht über den Rand der Arbeitsplatte hängen oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- **WARNUNG** - Ein abgeschnittener Stecker ist eine ernste Sicherheitsgefahr (Schock). Stellen Sie sicher, dass der abgeschnittene Stecker sicher entsorgt wird.
- Berühren Sie die Lüftungsöffnungen nach oder während der Benutzung des Gerätes nicht, da sie heiß werden.
- Montiertes Zubehör wie die kabellosen Luftentfeuchter-Einheiten Pingi Dry Again™ und anderes Zubehör werden erhitzt und erwärmen sich, wenn sie mit der Heizbasis AE-50B verwendet werden. Das ist völlig normal.
- Platzieren Sie das Gerät und das montierte Zubehör entfernt von anderen Objekten in einem offenen Raum mit guter Luftzirkulation, um eine ausreichende Belüftung zu erlauben. Achten Sie darauf, dass andere Gegenstände mindestens 10 cm von dem Gerät entfernt sind, wenn es eingesteckt und in Betrieb ist. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände die Lüftungsöffnungen blockieren. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung. Verwenden Sie es bei Raumtemperatur.

**PINGI**  
**DRY AGAIN**



### PARTS IDENTIFICATION / TEILEÜBERSICHT



#### EN


1. AE-50B HEATING BASE
2. POWER CORD
3. CLEANING BRUSH
4. INSTRUCTION MANUAL
5. MOUNTING POINT
6. LED LIGHT
7. ON/OFF Button

\* C-350M not included!

#### DE

1. AE-50B HEIZBASIS
2. NETZLEITUNG
3. REINIGUNGSBÜRSTE
4. BEDIENUNGSANLEITUNG
5. BEFESTIGUNGSPUNKT
6. LED-LICHT
7. EIN/AUS SCHALTER

\* C-350M nicht inbegriffen!



### FUNCTION AND APPLICATION

The Pingi Dry Again™ AE-50B heating base was developed as a versatile base for use with Dry Again™ dehumidifying products and other accessories. You can, for example, use the AE-50B heating base to regenerate Dry Again™ dehumidifying bags or cordless dehumidifying units. It is important to only use the heating base in a ventilated space (for example the kitchen), where heat and the evacuated moisture are harmless.

### INSTALLATION

Please carefully read the safety instructions on the front face of this manual before getting started. Before first use, please remove the plastic wrapping. Place the device on a level, dry surface.

### OPERATION

Attention! Before each use of the AE-50B heating base, check that all ventilation openings, including those underneath the device, are free from dust/lint and other obstructions.

To use the AE-50B heating base, first mount an accessory by gently pushing your Pingi Dry Again™ accessory onto the grey mounting point. Connect the appliance to mains electricity. Switch on the AE-50B heating base with the ON/OFF button located on the back of the device. The LED light will light up. The required heating time depends on the mounted accessory\*. After use, please switch off the device and remove the plug from the power point.

\*Please consult the instruction manual that came with your Dry Again™ accessory.

### CLEANING

During recharging, the device hygienically evaporates the absorbed humidity. If necessary, wipe off the exterior of the AE-50B heating base with a slightly dampened cloth. Make sure the device is unplugged from the power point. Do not immerse the appliance in liquid water at any time. Use the included cleaning brush to remove any accumulated dust from the ventilation openings.

### DISPOSAL OF THE DEVICE



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

### GENUINE DRY AGAIN™ ACCESSORIES

Get the most out of your Pingi Dry Again™ heating base by adding genuine Dry Again™ cordless dehumidifying units, Dry Again™ dehumidifying bags, and other accessories.

### LIMITED 2-YEAR WARRANTY

InnoGoods BV guarantees your Pingi Dry Again™ AE-50B heating base against material and fabrication faults for 2 years after initial purchase. Should material or fabrication faults be found, InnoGoods will repair or replace the device with a similar or better-specified product. Damage to the device due to any form of negligence, accident, lack of cleaning and maintenance, or other use or abuse that can reasonably be considered to be in conflict with the directions described in these instructions, does not fall under this warranty. Furthermore, legal provisions with respect to consumer purchases apply. In the event of a fault, we advise you to return the product together with the original proof of purchase to the store where you bought it. When the defect in the device is caused by anything other than material or fabrication faults, you may be charged for examination and repair costs.

**EXCLUSIONS:** The 2-year warranty applies to the AE-50B, and does not apply to Dry Again™ accessories and the cleaning brush.

### TECHNICAL DATA FOR AE-50B

OPERATING VOLTAGE .....	AC 220–240V, 50/60Hz
MAX. POWER CONSUMPTION.....	68 W
FUSE.....	3 A
OPERATING TEMPERATURE .....	5 - 40° C

### TROUBLESHOOTING

**There is no warm air coming from the device.**


Plug in and switch on the appliance and verify if the LED light is on.

**There is a slight buzzing sound coming from the device.**

This is normal. The device has an integrated fan to force warm air into the mounted accessories.

**The device and the mounted Dry Again™ accessory feels very warm.**

It is normal for the device and accessory to get warm during recharging. You might also notice a slight "newish" smell when using your device. Please make sure not to cover the device or block the ventilation holes underneath the AE-50B heating base.



#### Pingi Dry Again™ reusable bag

Item no. LV-250A/PR2-703M  
Humidity indicator  
Recommended recharging time: 120 minutes

#### Pingi Dry Again™ wiederverwendbare Beutel

Artikelnummer: LV-250A/PR2-703M  
Feuchtigkeitsindikator  
Empfohlene Ladezeit: 120 Minuten

#### Pingi Dry Again™ cordless dehumidifying unit

Item no. C-350M/C2-700M  
Humidity indicator  
Recommended recharging time: 120–180 minutes

#### Pingi Dry Again™ Design-Zylinder

Artikelnummer: C-350M/C2-700M  
Feuchtigkeitsindikator  
Empfohlene Ladezeit: 120–180 Minuten

#### Pingi Dry Again™ shoe drier

Item no. SR-700M  
Recommended drying time: 60 minutes

#### Pingi Dry Again™ Schuhtrockner

Artikelnummer: SR-700M  
Empfohlene Heizungszeit: 60 Minuten

### FUNKTION UND ANWENDUNG

Die Heizbasis AE-50B Pingi Dry Again™ ist die Basis um die Luftentfeuchter aus der Serie Dry Again™ zu verwenden. Sie können die Heizbasis AE-50B beispielsweise dafür verwenden, die Dry Again™ Luftentfeuchter-Beutel oder die kabellosen Luftentfeuchter-Einheiten zu regenerieren. Es ist wichtig, die Heizbasis ausschließlich in einem belüfteten Raum (zum Beispiel in der Küche) zu verwenden, in dem die Hitze und die abgegebene Feuchtigkeit ungefährlich sind.

### INSTALLATION

Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise auf der Vorderseite der Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt gebrauchen. Vor der ersten Verwendung entfernen Sie die Plastikverpackung. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen Oberfläche.

### BETRIEB

Achtung! Vor jedem Gebrauch der Heizbasis AE-50B prüfen Sie, ob alle Lüftungsöffnungen, einschließlich der Unterseite des Gerätes, frei von Staub / Fusseln und anderen Hindernissen sind.

Um die Heizbasis AE-50B zu verwenden, bringen Sie zuerst ein Zubehörteil an, indem Sie Ihr Zubehör Pingi Dry Again™ sanft auf den grauen Befestigungspunkt drücken. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Schalten Sie die Heizbasis AE-50B mit der ON / OFF-Taste auf der Rückseite des Geräts ein. Das LED-Licht leuchtet auf. Die erforderliche Erwärmungszeit hängt von dem montierten Zubehör\* ab. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät bitte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

\* Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, die mit Ihrem Dry Again™-Zubehör geliefert wurde.

### REINIGUNG

Während des Aufladens verdampft das Gerät hygienisch die aufgenommene Feuchtigkeit. Wenn nötig, können Sie das Äußere der Heizbasis AE-50B mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit der Stromquelle verbunden ist. Tauchen Sie das Gerät nie in fließendes Wasser. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste um angesammelten Staub aus den Lüftungsöffnungen zu entfernen.

### ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

### ORIGINAL DRY AGAIN™ ZUBEHÖR

Nutzen Sie Ihre Heizbasis Pingi Dry Again™ optimal, indem Sie die originalen kabellosen Dry Again™ Luftentfeuchter-Zylinder, die Dry Again™ Luftentfeuchter-Beutel oder andere Zubehörteile verwenden.

### BEGRENZTE GARANTIE VON 2 JAHREN

InnoGoods gibt auf das Produkt (AE-50B) 2 Jahre begrenzte Garantie ab Kauf. Im Fall von Material- oder Produktionsfehlern werden diese von InnoGoods repariert oder ein Ersatzgerät mit den gleichen oder besseren Spezifikationen geliefert. Schäden am Gerät durch jede Form von unsorgfältigem oder unzureichendem Gebrauch, Unfall, mangelhafter Reinigung oder Wartung, anderem und unsachgemäßem Gebrauch, der vernünftigerweise in Widerspruch zu den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauchsanweisungen angesehen werden kann, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Verbraucherkäufe. Wir empfehlen Ihnen, sich im Falle eines Defekts mit der Originalrechnung an die Verkaufsstelle zu wenden. Falls der Defekt am Gerät nicht die Folge eines Material- und/oder Produktionsfehlers ist, können Ihnen die Untersuchungs- oder Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden.

**AUSNAHMEN:** Die Garantie von 2 Jahren wird auf die Heizbasis AE-50B gewährt und kann nicht auf das Zubehör Dry Again™ und die Reinigungsbürste angewendet werden.

### TECHNISCHE DATEN DES AE-50B

BETRIEBSSPANNUNG .....	AC 220–240V, 50/60Hz
MAX. STROMVERBRAUCH.....	68 W
SICHERUNG .....	3 A
BETRIEBSTEMPERATUR .....	5 - 40° C

### PROBLEMLÖSUNG

**Es kommt keine warme Luft aus dem Gerät.**

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie es ein. Prüfen Sie, ob sich das LED-Licht einschaltet.

**Ein leichtes, vibrierendes Geräusch kommt aus dem Gerät.**

Das Gerät hat einen integrierten Ventilator, um die warme Luft in das befestigte Zubehör zu leiten.

**Das Gerät und die befestigten Zubehörteile Dry Again™ fühlen sich sehr warm an.**

Es ist normal, dass sich das Gerät und das Zubehör während dem Aufladen erwärmen. Sie bemerken vielleicht einen leichten „neuen“ Geruch, wenn Sie das Gerät verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht bedecken und dass die Lüftungsöffnungen unter der Heizbasis AE-50B nicht blockiert sind.

### CONTACT/SERVICE:

InnoGoods BV  
PO Box 81180  
NL-3009 GD Rotterdam  
The Netherlands

Rivium 2e str. 40  
NL-2909 LG Capelle a/d IJssel  
+49 20 514 051790  
+31 88 995 1000  
[www.pingi.com](http://www.pingi.com)

