




|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| <p><b>CE-Konformitätserklärung</b><br/>Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet. Die Erklärungen zur CE-Konformität sind unter <a href="http://www.mobiset.de">www.mobiset.de</a> abrufbar.</p> <p><b>Allgemeine Hinweise</b><br/><b>Urheberrecht</b><br/>Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.</p> <p><b>Hinweise zum Umweltschutz</b></p>  <p>Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.</p>  <p>Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt</p> | <p>werden. Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.</p> <p><b>Garantie/Gewährleistung</b><br/>Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten 6 Monate Garantie ab Kaufdatum. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei fehlerhafter Installation,</li> <li>• bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung,</li> <li>• bei Schäden durch Feuchtigkeit, Fallschäden oder beschädigte Kabel,</li> <li>• wenn kein Kaufbeleg vorliegt.</li> </ul> <p>Bestimmungsgemäße Verwendung<br/>Dieses Gerät ist nur zur Nutzung als Lichtquelle bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.</p> <p><b>WARNING</b><br/>Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung</p> | <p>und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.<br/>Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen enthalten.</p> <p><b>Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäß Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.</b></p> <p><b>Haftungsbeschränkung</b><br/>Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.<br/>Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.<br/>Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.</p> | <p><b>Sicherheit Umgang mit Batterien/Akkus</b></p> <p><b>WARNUNG</b><br/>Das Gerät darf nicht geöffnet, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladekabel. Bei Verwendung eines falschen Ladegerätes kann es zum Brand, zur Explosion und zu Verätzungen kommen. Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen. Bei einem beschädigten Akku kann Akkuflüssigkeit austreten. Sollte einer der Akkus ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Akkuflüssigkeit. Bei Kontakt mit Akkuflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.</p> <p><b>Grundlegende Sicherheitshinweise</b></p> | <p>Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb. Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen</p> <p>Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.</p> <p>Anforderungen an den Aufstellort<br/>Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:<br/>Das Gerät muss auf einer festen, flachen und waagerechten Unterlage aufgestellt, oder mittels Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.</p> | <p>Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.</p> <p><b>Vor dem Erstgebrauch</b><br/><b>Auspacken</b><br/>Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät, vor allem die Schutzfolie an der Geräteunterseite.</p> <p><b>HINWEIS</b><br/>Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.</p> <p><b>Lieferumfang prüfen</b><br/>Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.</p> |
|--|--|--|---|---|---|

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| <p><b>Beschreibung</b></p> <p>Das Smart LED Light besteht aus drei wieder aufladbaren Lampen, eine als Master-Lampe und zwei als Zusatz-Lampen. Durch Berühren des Schalters oben auf der Nachtlampe kann die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. Der Benutzer kann die Helligkeit durch Drücken der Taste an der Unterseite der Lampen anpassen.</p>  | <p>Die Lampen haben eine Speichereinstellung für die Helligkeitsstufe. Die Master-Lampe kann die Steuerung mit allen Zusatz-Lampen innerhalb eines effektiven Steuerbereichs synchronisieren (die Zusatz-Lampe leuchtet auf / geht aus, wenn die Master-Lampe ein- / ausgeschaltet wird). Eine Master-Lampe kann mit unbegrenzt vielen Zusatz-Lampen gepaart werden. Eine Zusatz-Lampe jedoch maximal mit 10 Master-Lampen. Die Synchronisationssteuerung zwischen Master- und Zusatz-Lampe funktioniert nur, wenn sie zuvor erfolgreich gekoppelt wurden.</p> <p><b>Spezifikation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Master-Lampe             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Helligkeitsstufen: 5 Helligkeitsstufen                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stufe eins 5 Lumen</li> <li>b. Stufe zwei 10 Lumen</li> <li>c. Stufe drei 30 Lumen</li> <li>d. Stufe vier 50 Lumen</li> <li>e. Stufe fünf 100 Lumen</li> </ol> </li> <li>B. Farbtemperatur: 3000 k warmweiß</li> <li>C. CRI: ≥ 80</li> </ol> </li> </ol> | <p>O. Lithium-Polymer-Batterie: 500 mAh.</p> <p>E. Spielzeit: 7 Stunden bei maximaler Helligkeit und 60 Stunden bei geringer Helligkeit. Die Lampenbereitschaftszeit beträgt 3 Monate. Der Standby-Modus kann etwa einen Monat dauern, wenn die Nachtlampe weniger leuchtet als 15 Minuten jeden Tag.</p> <p>F. Größe und Gewicht: 85 x 85 x 38 mm, 130 g.</p> <p>G. Aufhängungsmethode: Magnet, Nägel oder Schnur.</p> <p>2. Zusatz-Lampe             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Helligkeitsstufen: 3 Lumen, 9 Lumen, 15 Lumen, 21 Lumen, 30 Lumen, einstellbar.</li> <li>B. Farbtemperatur: 3000 k warmweiß</li> <li>C. CRI: ≥ 80</li> <li>D. Lithium-Polymer-Batterie: 500 mAh.</li> <li>E. Spielzeit: 7 Stunden bei maximaler Helligkeit und 60 Stunden bei geringer Helligkeit. Die Lampenbereitschaftszeit beträgt 3 Monate. Der Standby-Modus kann etwa einen Monat dauern, wenn die Nachtlampe weniger leuchtet als 15 Minuten jeden Tag.</li> <li>F. Größe und Gewicht: 85x85x38mm, 130g.</li> <li>G. Aufhängungsmethode: Magnet, Nägel oder Schnur.</li> </ol> </p> | <p>4. Drahtlos verbunden; Innen ≤ 30 Meter, Außen ≤ 50 Meter</p> <p>5. Lieferumfang: 1 x Vorlagenlampe, 2 x Dienertlampe, 1 Meter USB-Kabel, 2x Ø125mm Geistes, 1x Benutzerhandbuch.</p> <p><b>Betrieb</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pairing-Modus             <p>Stellen Sie sicher, dass die Zusatz-Lampe ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste an der Unterseite gedrückt, bis sie weiter blinkt. Die Zusatz-Lampe ist jetzt zum Pairing bereit.</p> </li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass die Master-Lampe ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste an der Unterseite gedrückt, bis sie weiter blinkt. Die Master-Lampe ist dann für das Pairing bereit. Sobald die Zusatz-Lampe erfolgreich mit der Master-Lampe gekoppelt wurde. Halten Sie dann den Ein- / Ausschalter oben an der Master-Lampe ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Blinken zu beenden. Die Lampe erleuchtet dann. Berühren Sie kurz die Einschalttaste oben auf der Master-Lampe, um beide Lampen für die Verwendung zu steuern.</li> </ol> | <p><b>Wie steuere ich die Lichter?</b></p> <p>Drücken Sie kurz die Ein / Aus-Taste an der Master-Lampe, um sie ein- oder auszuschalten. Die Taste an der Unterseite der Nachtlampe dient zum Einstellen der Helligkeit der Nachtlampe und hat eine Speichereinstellung von der vorherigen Helligkeitsstufe. Die Helligkeit ist dieselbe wie beim letzten Mal vor dem Ausschalten der Lampe. Wie synchronisiere ich die Kontrollleuchte?<br/>Wenn die Zusatz-Lampe mit der Masterlampe gekoppelt ist, gehen alle Zusatz-Lampen synchron an oder aus, während die Master-Lampe ein- oder ausgeschaltet wird. Alle Zusatz-Lampen haben die gleiche Helligkeit wie vorher eingestellt.</p> <p>Stromversorgung: Verwenden Sie einen normalen 5-V-Adapter mit dem Ladekabel, um die Lampen aufzuladen. Rote Anzeige bedeutet, dass der Ladevorgang erfolgreich läuft. Wenn die Anzeige grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.</p> <p><b>3. Warnung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Die Zusatz-Lampe muss zuerst mit einer Master-Lampe gekoppelt werden, dann kann die Master-Lampe die Steuerung der Zusatz-Lampe synchronisieren.</li> </ol> | <p>B. Die Reichweite der Synchronisationssteuerung beträgt maximal 50 Meter. Alle Funktionen funktionieren nur innerhalb dieses effektiven Steuerungsbereichs.</p> <p>C. Wenn die Zusatz-Lampe von mehr als einer Master-Lampe gesteuert wird, folgt der Synchronisationsvorgang dem Prioritätsprinzip.</p> <p>D. Bitte berühren Sie den Ein- / Ausschalter mit dem Finger oder der Handfläche, um die Lampe zu steuern.</p> |
|--|---|--|---|--|--|


|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| <p><b>CE declaration of conformity</b><br/>Mobiset GmbH herewith declares that this product complies with the basic requirements of the applicable European directives. The declarations of CE conformity are available at <a href="http://www.mobiset.de">www.mobiset.de</a></p> <p><b>General Information</b><br/><b>Copyright</b><br/>This document is protected by copyright. Any reproduction or reprint, even in parts, and any reproduction of the illustrations, even in a changed state, is strictly prohibited without the written consent of the manufacturer.</p> <p><b>Information on environmental protection</b><br/>  The packaging material used is recyclable. Dispose of packaging material which is no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.<br/>  This product must not be disposed of in the normal household waste within the European Union.   </p> | <p>Dispose of the device via the communal collecting points.</p> <p><b>Guarantee / Warranty</b><br/>The warranty period is 24 months from the date of purchase. It includes 6 months warranty from the date of purchase. Proof of this is the proof of purchase. This product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in the case of faulty installation,</li> <li>• in the case of changes to the system without our approval,</li> <li>• in the case of damages due to moisture, damages caused by dropping or damaged cables,</li> <li>• if there is no proof of purchase.</li> </ul> <p><b>Intended use</b><br/>This device is intended for use as a light source only<br/>Any other use or use beyond what is specified is regarded as not intended.</p> <p><b>WARNING</b><br/>The device can be dangerous in the case of unintended use and / or</p> | <p>different use. Only use the device as intended. Comply with the procedures described in these operating instructions.</p> <p>Claims of any kind due to damages as a result of unintended use are excluded.<br/>This risk is borne exclusively by the operator.</p> <p><b>Limitation of liability</b><br/>All technical information, data and notes for connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest status during printing and are carried out to the best of our knowledge, taking into consideration our experience and knowledge up to now. No claims can be derived from the data, illustrations and descriptions in these operation instructions.<br/>The manufacturer does not assume any liability for damages due to non-compliance with the operating instructions, non-intended use, improper repairs, unauthorized changes or use of unauthorised spare parts.</p> <p><b>Safety</b><br/>Handling (storage) batteries</p> | <p><b>WARNING</b><br/>The device must not be opened, thrown into fire, dipped in fluids or be short-circuited.<br/>Charge the device only with the delivered recharger cable. Using a wrong charger can lead to fire, explosion and acid burns.<br/>In the case of damage and improper use of the storage battery, vapours can escape. Supply fresh air and consult a doctor in case of complaints. The vapours can irritate the airways.<br/>In the case of a damaged storage battery, battery fluid can leak. If one of the storage batteries has leaked, please avoid contact of the skin, the eyes and the mucous membranes with the battery fluid. In the case of contact with the battery fluid, immediately rinse the corresponding spots with plenty of clear water and consult a doctor promptly.</p> <p><b>Basic safety information</b><br/>Check the device for any visible external damage before use. Do not put into operation a damaged or</p> | <p>fallen device. Persons, who are not in a position to safely operate the product due to their physical, mental or motor skills, may only use the device under supervision or instruction by a responsible person.<br/>Children are only allowed to use the device under supervision. The device may only be repaired by authorized specialised companies or the customer service. Improper repairs can lead to significant dangers for the user, and to the expiry of the warranty claim. Protect the device from moisture and the penetration of fluids. Avoid direct sun radiation.<br/>Requirements concerning the installation site<br/>For a safe and faultless operation of the device, the installation site has to meet the following requirements: The device has to be placed on a firm, flat and horizontal base. Do not place the device in a hot, wet or very wet environment or near flammable material.</p> <p><b>Before first use</b><br/>Unpacking<br/>Take the device and the operating instructions out of the cardboard box. Remove all packaging materials and protective films from the device before first use, especially the protective film at the bottom side of the device.</p> |  |
|--|--|---|---|---|--|

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| <p>lamp has a memory setting for the level of brightness. The master lamp can sync control with any servant lamps within an effective control range (the servant lamp will be light up/off as the master lamp is turned on/off). One master lamp can pair with unlimited servant lamps, but one servant lamp could be sync control with 10 pieces master lamps at most. The sync control between master lamp and servant lamp only works under the situation that they've been paired successfully ahead of time.</p>  | <p><b>Specification</b></p> <p><b>1. Master lamp/Bedside lamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Brightness Level: 5 brightness level</li> <li>a. Level one 5 Lumen</li> <li>b. Level two 10 Lumen</li> <li>c. Level three 30 Lumen</li> <li>d. Level four 50 Lumen</li> <li>e. Level five 100 Lumen</li> <li>B. Color temperature:3000k warm white</li> <li>C. CRI: ≥80</li> <li>O. Lithium Polymer battery: 500mAh.</li> <li>E. Play time: 7 hours with maximum brightness and 60 hours with low brightness. Lamp stand by time is 3 months. Standby mode could last around one month if the night lamp is on less than 15 minutes every day.</li> <li>F. Size and weight:85x85x38mm, 130g.</li> <li>Hanging method: magnet, nails, or string.</li> </ul> <p><b>2. Servant lamp/Night lamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Brightness Level: 3 Lumen, 9 Lumen, 15 Lumen, 21 Lumen, 30</li> </ul> | <p>Lumen, adjustable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B. Color temperature:3000k warm white</li> <li>C. CRI: ≥80</li> <li>O. Lithium Polymer battery: 500mAh.</li> <li>E. Play time: 7 hours with maximum brightness and 60 hours with low brightness. Lamp stand by time is 3 months. Standby mode could last around one month if the night lamp is on less than 15 minutes every day.</li> <li>F. Size and weight:85x85x38mm, 130g.</li> <li>Hanging method: magnet, nails, or string.</li> </ul> <p><b>3. Power Supply</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Night lamp: DC 5V 1A</li> <li>4. Wireless connected; Indoor ≤30 meter, Outdoor ≤50 meter</li> <li>5. Packing &amp; accessories: 1 x master lamp, 2 x servant lamp, 1 Meter USB cable, 2x Ø125mm metal, 1x User Manual.</li> </ul> <p><b>Operation</b></p> <p><b>1. Pairing mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Make sure the servant lamp is off. then hold the button of the bottom until it keeps flashing. The servant lamp is now ready for pairing.</li> </ul> | <p>b. Make sure the master lamp is off. then hold the button of the bottom until it keeps flashing, then master lamp is ready for pairing. Once the servant lamp stops flashing and display a solid light, it means servant lamp has been paired with the master lamp successfully. Then long touch the power button on the top of the master lamp for about 3 second to end the flashing light, and it will be off. Short touch the power button on top of the master lamp to control both lamps for use.</p> <p><b>2. Lighting</b></p> <p><b>A. Master lamp/Bedside lamp</b></p> <p>How to control the lights?</p> <p>Short touch the power button on the night lamp to turn on/off. The button on the bottom of night lamp is used to adjust the brightness of the night lamp, and it has a memory setting from the previous level of brightness. The brightness would be the same as the last time before the lamp was turned off.</p> <p>How to Sync control servant lamp?</p> <p>When the servant lamp is paired with the master lamp, all the servant lamps will be sync light up or off while the master lamp is turned on or</p> | <p>off. All the servant lamps will have the same brightness as the memory record. Input: Use a normal adaptor of 5V with the charging cable to charge the night lamp. Red indicator light means charging successfully. When the light changes to green means it is fully charged, and it takes approximately one hour to fully charge.</p> <p><b>3.Warning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. The servant lamp must be paired with a master lamp firstly, then the master lamp can sync control of the servant lamp.</li> <li>B. The sync control range is around 50 meters, all operation only works within an effective control range.</li> <li>C. When the servant lamp is under control of more than one master lamp, the sync operation would follow priority principle.</li> <li>D. Please use finger or palm to touch the power button to control the lamp.</li> </ul> |  |
|---|---|--|---|--|--|

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <p><b>CE</b> <b>Déclaration de conformité CE</b><br/>Mobiset GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base des directives européennes applicables. Les déclarations de conformité CE sont disponibles sur <a href="http://www.mobiset.de">www.mobiset.de</a></p> <p><b>Remarque générale</b><br/><b>Droits d'auteur</b><br/>Ce document est soumis au droit d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même en partie, ainsi que la reproduction des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit du fabricant.</p> <p><b>Instructions sur la protection de l'environnement</b><br/>Les emballages utilisés sont recyclables. Mettez au rebut le matériel d'emballage dont vous n'avez pas besoin selon les réglementations locales applicables.</p> <p><b>Au sein de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Mettez</b></p> | <p>au rebut l'appareil dans un centre de tri municipal.</p> <p><b>Garanti</b><br/>La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Il comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat. La preuve de ceci est la preuve d'achat. La qualité et la fonctionnalité de ce produit ont été examinées intégralement en usine. La garantie est exclue dans les cas suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas d'installation incorrecte,</li> <li>• En cas de modification du système sans notre approbation,</li> <li>• En cas de dommages dus à l'humidité, la chute de l'appareil ou un câble endommagé,</li> <li>• En l'absence de preuve d'achat.</li> </ul> <p><b>Usage prévu</b><br/>Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement comme source de lumière. Toute autre utilisation ou utilisation ultérieure est considérée comme une utilisation non conforme.</p> <p><b>MISE EN GARDE</b><br/>Si cet appareil n'est pas utilisé comme prévu ou s'il est utilisé à</p> | <p>d'autres fins, il peut entraîner des risques. Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue. Suivez les procédures décrites dans le mode d'emploi..</p> <p>Toute réclamation en cas de dommages causés par un usage non prévu est exclue. L'utilisateur en assumerait les risques..</p> <p><b>Limitation de responsabilité</b><br/>Toutes les informations techniques, données et instructions pour la connexion et l'utilisation étaient justes au moment de l'impression et elles sont données de bonne foi d'après notre expérience et nos informations actuelles. Par conséquent, aucune réclamation ne pourrait se baser sur les informations, images et descriptions fournies dans ces instructions. Le fabricant ne sera pas responsable en cas de dommages causés par un manquement aux instructions, un usage autre que les usages prévus, une réparation incorrecte, des modifications non autorisées ou l'utilisation de pièces détachées non approuvées.</p> <p><b>Sécurité</b><br/>Manipulation de la batterie</p> | <p><b>MISE EN GARDE</b><br/>L'appareil ne doit pas être ouvert, jeté au feu, immergé dans des liquides ni court-circuité. Chargez l'appareil uniquement avec le câble de charge fourni. L'utilisation d'un appareil de charge inadéquat peut causer un incendie, une explosion ou des brûlures d'acides. Des vapeurs peuvent se dégager en cas de dommages ou d'un usage incorrect de la batterie. Faites respirer de l'air frais et consultez un médecin en cas de troubles. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire. Si la batterie est endommagée, elle peut fuir du liquide. Si une batterie a fuit, évitez le contact du liquide de batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec du liquide de batterie, rincez abondamment la zone affectée immédiatement avec de l'eau propre puis consultez immédiatement un médecin.</p> <p><b>Exigences pour l'emplacement d'installation</b><br/>Pour un fonctionnement sûr et sans défaut de l'appareil, l'emplacement d'installation doit respecter les exigences suivantes<br/>L'appareil doit être installé sur une surface solide, plane et horizontale. N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ni à proximité de matériaux inflammables.</p> <p><b>Précautions de sécurité de base</b><br/>Avant utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles. N'utilisez pas un appareil qui est endommagé ou qui</p> | <p>est tombé. Les personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, mentales ou motrices diminuées ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur les instructions d'une personne responsable. Ne laissez les enfants utiliser l'appareil que sous surveillance. Faites réparer l'appareil uniquement par des distributeurs ou réparateurs agréés. Des réparations inappropriées représentent un danger considérable pour l'utilisateur. De plus, la garantie serait caduque. Protégez l'appareil de la pénétration d'humidité et de liquides. Évitez d'exposer l'appareil au soleil.</p> <p><b>Avant la première utilisation</b><br/>Déballage</p> | <p>Sortez l'appareil et le mode d'emploi de la boîte. Avant la première utilisation, enlevez tous les emballages et films de protection de l'appareil, en particulier le film de protection qui est sous l'appareil..</p> <p><b>REMARQUE</b><br/>Conservez les emballages d'origine pendant la période de garantie de l'appareil, afin de pouvoir renvoyer l'appareil correctement emballé en cas de réclamation au titre de la garantie. Des dommages lors du transport rendraient la garantie caduque.</p> <p><b>Vérifier la livraison</b><br/>Vérifiez que le contenu est complet et ne présente pas de dommages visibles. Signalez immédiatement à votre fournisseur un envoi incomplet ou endommagé.</p> <p><b>Description</b><br/>Smart LED Light est un groupe de lampes connectées sans fil, de trois lampes de nuit rechargeables, une servant de lampe principale, les autres de lampes auxiliaires. Une pression sur le bouton d'alimentati-</p> |
|---|---|--|---|--|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>on sur le dessus de la lampe de nuit, permet de l'activer ou de la désactiver. L'utilisateur peut régler la luminosité en appuyant sur le bouton en bas de la lampe de nuit. Le niveau de luminosité de la lampe de nuit peut être réglé et mémorisé. La lampe principale peut synchroniser le réglage d'une lampe auxiliaire si elle se trouve dans la portée de contrôle effective (la lampe auxiliaire s'activera ou se désactivera en même temps que la lampe principale). Une lampe</p>  | <p>principale peut être connectée avec autant de lampes auxiliaires, sans limitation, mais une lampe auxiliaire ne peut être synchronisée qu'avec du 10 lampes principales au plus. La commande de synchronisation entre la lampe principale et les lampes auxiliaires ne fonctionne que si les lampes ont été effectivement connectées.</p> <p><b>Spécifications</b></p> <p><b>1. Lampe principale / Lampe de chevet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Niveau de luminosité : 5 niveaux de luminosité</li> <li>a. Niveau 1 : 5 Lumens</li> <li>b. Niveau 2 : 10 Lumens</li> <li>c. Niveau 3 : 30 Lumens</li> <li>d. Niveau 4 : 50 Lumens</li> <li>e. Niveau 5 : 100 Lumens</li> <li>B. Température de couleur : 3000k Blanc chaud</li> <li>C. CRI (indice de rendu de couleur) : ≥ 80</li> <li>O. Batterie au polymère de lithium : 500 mAh.</li> <li>E. Autonomie : 7 heures avec une luminosité maximale et 60 heures avec une faible luminosité. Le temps de veille d'une lampe est de 3 mois. Le mode veille peut durer environ un mois si la lampe de nuit est activée moins de 15 minutes par jour.</li> <li>F. Dimensions et poids : 85 x 85 x 38 mm, 130g.</li> <li>G. Méthode de suspension : aimant, clous ou ficelle.</li> </ul> <p><b>2. Lampe auxiliaire / Lampe de nuit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Niveau de luminosité : Plage de réglage : 3 Lumens, 9 Lumens, 15 Lumens, 21 Lumens, 30 Lumens.</li> <li>B. Température de couleur : 3000k Blanc chaud</li> <li>C. CRI (indice de rendu de couleur) : ≥ 80</li> <li>O. Batterie au polymère de lithium : 500 mAh.</li> <li>E. Autonomie : 7 heures avec une luminosité maximale et 60 heures avec une faible luminosité. Le temps de veille d'une lampe est de 3 mois. Le mode veille peut durer environ un mois si la lampe de nuit est activée moins de 15 minutes par jour.</li> <li>F. Dimensions et poids : 85 x 85 x 38 mm, 130g.</li> <li>G. Méthode de suspension : aimant, clous ou ficelle.</li> <li>H. Alimentation</li> <li>Lampe de nuit : DC 5V 1A</li> <li>I. Connexion sans fil ; intérieur ≤ 30 mètres, extérieur ≤ 50 mètres</li> <li>J. Emballage et accessoires : 1 x lampe principale, 2 x lampe</li> </ul> | <p>est activée moins de 15 minutes par jour.</p> <p>F. Dimensions et poids : 85 x 85 x 38 mm, 130g.</p> <p>G. Méthode de suspension : aimant, clous ou ficelle.</p> <p><b>2. Lampe auxiliaire / Lampe de nuit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Niveau de luminosité : Plage de réglage : 3 Lumens, 9 Lumens, 15 Lumens, 21 Lumens, 30 Lumens.</li> <li>B. Température de couleur : 3000k Blanc chaud</li> <li>C. CRI (indice de rendu de couleur) : ≥ 80</li> <li>O. Batterie au polymère de lithium : 500 mAh.</li> <li>E. Autonomie : 7 heures avec une luminosité maximale et 60 heures avec une faible luminosité. Le temps de veille d'une lampe est de 3 mois. Le mode veille peut durer environ un mois si la lampe de nuit est activée moins de 15 minutes par jour.</li> <li>F. Dimensions et poids : 85 x 85 x 38 mm, 130g.</li> <li>G. Méthode de suspension : aimant, clous ou ficelle.</li> <li>H. Alimentation</li> <li>Lampe de nuit : DC 5V 1A</li> <li>I. Connexion sans fil ; intérieur ≤ 30 mètres, extérieur ≤ 50 mètres</li> <li>J. Emballage et accessoires : 1 x lampe principale, 2 x lampe</li> </ul> | <p>auxiliaire, câble USB de 1 mètre, 2 x plaques métalliques (Ø25 mm), 1 mode d'emploi.</p> <p><b>Fonctionnement</b></p> <p><b>1. Mode de connexion</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Assurez-vous que la lampe auxiliaire est désactivée. Ensuite, maintenez le bouton du bas enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote. La lampe auxiliaire est maintenant prête à être connectée.</li> <li>b. Assurez-vous que la lampe principale est désactivée. Puis tenir le bouton du bas enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote, la lampe principale est alors prête pour la</li></ol> |
|---|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>CE conformiteit</b><br/>Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de basisvereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. De verklaringen van CE-conformiteit zijn beschikbaar op <a href="http://www.mobiset.de">www.mobiset.de</a></p> <p><b>Algemene opmerkingen</b><br/><b>Copyright</b><br/>Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs in fragmenten, evenals reproductie van de afbeeldingen, zelfs gerezertificeerd, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.</p> <p><b>Advies voor de bescherming van het milieu</b><br/>Het verpakningsmateriaal kan gerecycled worden. Voer verpakningsmaterialen af volgens de geldende plaatselijke verordeningen.</p> <p><b>Dit product mag binnen de Europese Unie niet worden afgevoerd bij het normale huishoudelijke</b></p> | <p>afval. Voer het apparaat af via de gemeentelijkeinzamelpunten.</p> <p><b>Garantiebepalingen</b><br/>De garantieperiode is 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Het bevat 6 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Bewijs hiervan is het aankoopbewijs. De kwaliteit en de functionaliteit van dit product werden grondig gecontroleerd alvorens het te versturen. De garantie geldt niet in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het geval van een onjuiste installatie,</li> <li>• In het geval van het aanpassen van het systeem zonder onze goedkeuring,</li> <li>• In het geval van schade door vocht, vallen van het apparaat of een beschadigde kabel,</li> <li>• Wanneer er geen bewijs van aankoop is.</li> </ul> <p><b>Beoogd gebruik</b><br/>Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik als lichtbron. Elk ander of verder gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.</p> <p><b>Waarschuwing</b><br/>Wanneer niet gebruikt zoals bedoeld of voor een ander doel kan dit</p> | <p>apparaat gevaren veroorzaken.<br/>Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. Volg de in de handleiding beschreven procedures. Claims van welke aard dan ook die voortvloeien uit schade veroorzaakt door ander dan het beoogde gebruik zijn uitgesloten. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk.</p> <p><b>Beperking van aansprakelijkheid</b><br/>Alle technische informatie, gegevens, en instructies voor de aansluiting en bediening waren actueel op het moment van druk en zijn gegeven naar ons beste weten, gebaseerd op onze huidige ervaring en informatie. Derhalve kan er geen aanspraak worden gebaseerd op de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies, gebruik anders dan bedoeld, onjuiste reparatie, ongeoorloofde wijzigingen, of het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen..</p> <p><b>Veiligheid</b><br/>Hanteren van accu's</p> | <p><b>waarschuwing</b><br/>Het apparaat mag niet worden geopend, in het vuur gegooid, ongedompeld in vloeistoffen, of worden kortgesloten. Laat het apparaat alleen repareren door een geautoriseerde dealer of de klantenservice. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzielijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. De garantie vervalt dan ook. Bescherf het apparaat tegen vocht en binnendringen van vloeistoffen. Vermijd direct zonlicht.</p> <p><b>Eisen aan de plaats van opstelling</b><br/>Voor een veilige en foutloze werking van het apparaat, moet de plaats van installatie voldoen aan de volgende eisen:<br/>Het apparaat dient op een solide, vlakke en stevige ondergrond geplaatst te worden. Installeer het apparaat niet in een erg warme, natte of erg vochtige omgeving en niet in de buurt van ontvlambare materialen.</p> <p><b>Basis veiligheidsinstructies</b><br/>Controleer voor het gebruik op zichtbare schade. Gebruik geen apparaat dat beschadigd is of is gevallen. Personen die niet in staat zijn om het apparaat veilig te gebruiken vanwege hun verminderde fysieke, mentale of motorische vermogens mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie</p> | <p>door een verantwoordelijke persoon. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Laat het apparaat alleen repareren door een geautoriseerde dealer of de klantenservice. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzielijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. De garantie vervalt dan ook. Bescherf het apparaat tegen vocht en binnendringen van vloeistoffen. Vermijd direct zonlicht.</p> <p><b>Voor het eerste gebruik</b><br/>Uitpakken van het apparaat<br/>Haal het apparaat en de handleiding uit de doos.<br/>Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en de</p> | <p>beschermende folie van het apparaat, met name de beschermende folie aan de onderkant van het apparaat.</p> <p><b>OPMERKING</b><br/>Bewaar de originele verpakking tijdens de garantie of garantietijd van het apparaat, zodat u het apparaat in geval van garantie of aanspraak op garantie goed verpakt kunt terugsturen. Door transportschade vervalt de garantie</p> <p><b>Controleer de omvang van de levering</b><br/>Controleer of de inhoud aanwezig en juist is en of er geen zichtbare schade is. Meld eventuele onvolledige of beschadigde zendingen direct aan uw leverancier</p> <p><b>Omschrijving</b><br/>Smart LED-licht is een set draadloos verbonden lampen, die bestaat uit drie oplaadbare nachtlampen, één als hoofdlamp, de andere als hulplampen. Door de aan/uit-knop bovenop de nachtlamp aan te raken, kan de lamp worden in-/uitgeschakeld. De gebruiker kan de helderheid aanpassen door op de knop aan de onderkant van de nachtlamp te drukken en de nachtlamp heeft een geheugeninstelling</p> |
|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p>voor het helderheidsniveau. De hoofdlamp kan de bediening synchroniseren met elke hulplamp binnen een effectief bedieningsbereik (de hulplamp zal in-/uitschakelen wanneer de hoofdlamp wordt in-/uitgeschakeld). Eén hoofdlamp kan worden gekoppeld met een onbeperkt aantal hulplampen, maar één hulplamp kan met maximaal 10 stuks hoofdlampen synchroon bediend worden. De gesynchroniseerde bediening tussen de hoofdlamp en hulplamp werkt alleen als ze van tevoren succesvol zijn gekoppeld.</p>  | <p><b>Specificaties</b></p> <p><b>1. Hoofdlamp/bedlamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Helderheidsniveau: 5 helderheidsniveaus</li> <li>b. Niveau één 5 Lumen</li> <li>c. Niveau twee 10 Lumen</li> <li>d. Niveau drie 30 Lumen</li> <li>e. Niveau vier 50 Lumen</li> <li>f. Niveau vijf 100 Lumen</li> <li>g. Kleurtemperatuur: 3000k warm wit</li> <li>h. CRI: ≥80</li> <li>i. Lithium-polymerbatterij: 500 mAh.</li> <li>j. Speeltijd: 7 uur met maximale helderheid en 60 uur met lage helderheid. De stand-bytijd van de lamp is 3 maanden.</li> <li>k. De stand-bymodus kan ongeveer een maand duren als de nachtlamp elke dag minder dan 15 minuten brandt.</li> <li>l. Afmetingen en gewicht: 85x85x38 mm, 130 g.</li> <li>m. Ophangmethode: magneet, spijkers of touw.</li> </ul> <p><b>2. Hulplamp/nachtlamp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Helderheidsniveau: 3 Lumen, 9 Lumen, 15 Lumen, 21 Lumen, 30</li> </ul> | <p>Lumen, instelbaar.</p> <p><b>B. Kleurtemperatuur:</b> 3000k warm wit</p> <p><b>C. CRI:</b> ≥80</p> <p><b>D. Lithium-polymerbatterij:</b> 500 mAh.</p> <p><b>E. Speeltijd:</b> 7 uur met maximale helderheid en 60 uur met lage helderheid. De stand-bytijd van de lamp is 3 maanden.</p> <p><b>F. Afmetingen en gewicht:</b> 85x85x38 mm, 130 g.</p> <p><b>G. Ophangmethode:</b> magneet, spijkers of touw.</p> <p><b>H. Kleurtemperatuur:</b> DC 5V 1A</p> <p><b>I. Draadloos verbonden:</b> Binnenshuis ≤30 meter, buitenshuis ≤50 meter</p> <p><b>J. Verpakking &amp; accessoires:</b> 1 x hoofdlamp, 2 x hulplamp, 1 meter USB-kabel, 2x Ø25mm metalen plaatjes, 1x handleiding.</p> <p><b>K. Gebruik</b></p> <p><b>1. Koppelingsmodus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zorg ervoor dat het hulplampje uit is en houd vervolgens de knop aan de onderkant ingedrukt totdat deze blijft knipperen. De</li> </ul> | <p>hulplamp is nu klaar om te worden gekoppeld.</p> <p><b>b. Zorg ervoor dat het hulplampje uit is en houd vervolgens de knop aan de onderkant ingedrukt totdat deze blijft knipperen. De hoofdlamp is dan klaar om te koppelen. Zodra de hulplamp stopt met knipperen en constant brandt, betekent dit dat de hulplamp met succes is gekoppeld met de hoofdlamp. Raak vervolgens de aan/uit-knop aan de bovenkant van de hoofdlamp lang aan voor ongeveer 3 seconden om het knipperend licht te beëindigen en het zal uitschakelen. Raak de aan/uit-knop bovenop de hoofdlamp kort aan om beide lampen te bedienen voor gebruik.</b></p> <p><b>2. Verlichting</b></p> <p><b>A. Hoofdlamp/bedlamp</b></p> <p><b>Hoe de lichten te bedienen?</b></p> <p><b>Raak de aan/uit-knop op het nachtlampje kort aan om in/uit te schakelen. De knop aan de onderkant van de nachtlamp wordt gebruikt om de helderheid van de nachtlamp aan te passen en heeft een geheugeninstelling van het vorige helderheidsniveau. De helderheid zal hetzelfde zijn als de vorige keer voordat de lamp werd uitgeschakeld.</b></p> | <p><b>Hoe de hulplamp synchroon te bedienen?</b></p> <p><b>Wanneer de hulplamp is gekoppeld met de hoofdlamp, zullen alle hulplampen synchroon in- of uitschakelen terwijl de hoofdlamp wordt in- of uitgeschakeld. Alle hulplampen hebben dezelfde helderheid als het geheugenrecord.</b></p> <p><b>Ingang:</b> Gebruik een normale adapter van 5V met de oplaadkabel om de nachtlamp op te laden. Een rood indicatielampje betekent succesvol opladen. Wanneer het lampje groen wordt, is het volledig opladen en duurt het ongeveer een uur om volledig op te laden.</p> <p><b>3. Waarschuwing</b></p> <p><b>A. De hulplamp moet eerst worden gekoppeld met een hoofdlamp, daarna kan de hoofdlamp de bediening van de hulplamp synchroniseren.</b></p> <p><b>B. Het bereik van het synchroon bedienen is ongeveer 50 meter, alle bedieningen werken alleen binnen een effectief bedieningsbereik.</b></p> <p><b>C. Wanneer de hulplamp wordt bediend door meer dan één hoofdlamp, zal de synchronisatiebewerking het prioriteitsprincipe volgen.</b></p> <p><b>D. Gebruik een vinger of handpalm om de aan/uit-knop aan te raken om de lamp te bedienen.</b></p> |
|---|---|---|---|--|